



Pokud Váš FreeWheel nedoručí přímý směr během jízdy, je třeba ho seřídit. K seřízení budete potřebovat povolit dva šrouby – Šroub předního nastavení a Hlavní šroub hlavového složení. Před samotným seřizováním si prosím přečtete celý návod.

- 1) Šroub předního nastavení fixuje celé hlavové složení v dané poloze. Před samotným nastavováním se ujistěte, že kolečko je zaaretováno (to znamená, že je v poloze, kdy klade odpor při snaze s ním zatočit. Před samotným nastavením tato poloha nemusí odpovídat poloze, kterou má kolečko při jízdě rovně).
- 2) Po povolení Šroubu předního nastavení a hlavního šroubu hlavového složení otočte kolečko tak, aby směřovalo jako při jízdě rovně vpřed. Díky povolení obou šroubů by kolečko nemělo klást odpor, protože otáčíte celým hlavovým složením. Pokud cítíte, že se otáčí pouze kolečko, ale aretace je stále na místě, povolte šrouby více.
- 3) Pokud máte kolečko v požadované poloze, utáhněte opět Šroub předního nastavení.
- 4) Dokončete nastavení utážením Hlavního šroubu hlavového složení.